

**KOM
MAAR
OP**

Hot-Cold G-spot vibrator

AAN

Druk de kleine ronde metaalkleurige knop 3 seconde in tot het lichtje brandt om te ontgrendelen. Druk nog 1 x kort op de knop om de vibrator aan te zetten. Druk als de vibrator aanstaat 1 x kort op de knop om door de verschillende vibraties te scrollen.

De intensiteit van de vibratie kun je via de + en - aanpassen.

UIT

Druk de kleine ronde metaalkleurige knop 2 seconde in tot het lichtje uitgaat.

WARMTEFUNCTIE

Druk 1 x het knopje in met het vlammetjessymbool. Na 1 minuut wordt de bovenkant van de toy 39 °C.

KOUDEFUNCTIE

Druk 1 x het knopje in met het cool-symbool. Na 1 minuut wordt de bovenkant van de toy 15 °C. Van koud naar warm switchen duurt 2 minuten, van warm naar koud 4 minuten.

OPLADEN

Stop de oplaadpin in het gaatje dat 3 cm boven de ronde metaalkleurige knop zit.

INTENSITEIT VIBRATIES

De vibrator heeft 6 intensiteiten. Bij het aanzetten staat deze standaard op standje 4. Door de – knop in te drukken krijg je lichtere vibraties, door de + knop intensere vibraties.

VIBRATIEPATRONEN

De vibrator heeft 8 vibratiepatronen. Je scrollt erdoorheen door op de ronde metaalkleurige knop te drukken als de vibrator aanstaat.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit product is uitsluitend geschikt voor volwassenen • Bewaar het buiten het bereik van kinderen • Stop het gebruik ervan bij pijn • Gebruik uitsluitend de aangeleverde oplaadkabel • Gebruik of reinig het product niet tijdens het opladen • Gebruik het product niet als dit defect of beschadigd is, of wanneer het speeltje ongewoon warm is • Gebruik dit product niet bij een omgevingstemperatuur boven 45 °C • Gebruik het product niet onder de dekens of onder een kussen • Gebruik het product niet bij een geïrriteerde of beschadigde huid of bij een allergische reactie op siliconen • Gebruik het product niet bij vaginale pijn • Gebruik het product niet anaal • Gebruik het product niet ter hoogte van een pacemaker • Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan genot • Gebruik het product niet langer dan 20 minuten op hetzelfde lichaamsdeel • Gooi het product niet in een normale afvalbak • Gebruik het product niet met glijmiddel op siliconenbasis of met massageolie • Reinig het product nooit in de vaatwasser

SPECIFICATIES

MATERIAAL: LICHAAMSVRIENDELIJKE SILICONEN EN ABS • ACCUDUUR 5 TOT 10 JAAR
• LAADTIJD CA. 1,5 UUR • GEBRUIKSDUUR CA. 2 UUR • LENGTE 210 MM • INBRENGLENGTE
160 MM • GEWICHT 205 GRAM • VOLTAGE OPLADEN 5 V • GELUIDSNIVEAU <50 DB

MOOD FOR MAGAZINES EN RIANNE SENSUALS BV KUNNEN OP GEEN ENKELE WIJZE
VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN DAN WEL AANSPRAKELIJK WORDEN
GESTELD VOOR EN/OF IN VERBAND MET EVENTUELE SCHADELIJKE GEVOLGEN DOOR
ONJUIST – IN WELKE VORM DAN OOK – GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.